

1) Zestaw P.E.



Preparat podkładowy A i aktywator B
Dostępny w opakowaniach po 0.5, 1 i 2 litry

2) Przechowywanie

- Pojemniki przechowywać w suchym pomieszczeniu.
- Chronić przed słońcem, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 35°C.

Powyższe informacje są tylko zaleceniami. Należy zawsze stosować się do przepisów BHP.

3) Osprzęt



Folia do owijania rur gazociągu niskiego ciśnienia, zestaw Polyform (kompozyt), zestaw ochrony osobistej.

4) Nieszczelność



Sprawdzić miejsce uchodzenia. W zależności od jego rozmiaru zastosować kompozyt.

5) Uszczelnianie uchodzenia



Naćwiczyć łatę uszczelniającą na miejscu uchodzenia. Owinąć całość czarną gumową taśmą.

6) Odtłuszczenie



Odtłuścić powierzchnię i nałożyć zestaw podkładowy.

7) Stosowanie kompozytu



Naćwiczyć kompozyt Polyform tak aby zakrył wykonany uprzednio „opatrunek”.

8) Osłonowanie



Stosując folię załączoną do zestawu dla gazociągu niskiego ciśnienia, owijać nią kompozyt mocno naciągając, aż kompozyt zmieni odcień z mętnego na kolor biały.

9) Zakończenie



Zabezpieczyć końce „opatrunku” taśmą. Można rozpocząć zasypywanie rury. **Zaleca się użycie miękkiego piasku przed położeniem ostrych kamieni.**